


EN



SPECIFICATIONS

SPEAKER	
Speaker Diameter	50 mm
Frequency Range	20-20,000 Hz
Speaker Sensitivity	101dB ± 3dB/1 KHz
Maximum Power	30 mW
Impedance	22Ω ± 15%
MICROPHONE	
Microphone Frequency Range	100-8,000 Hz
Microphone Diameter	4.0x1.5 mm
Microphone Type	Omnidirectional
Microphone Output Impedance	Max 2.2 KΩ
Microphone Sensitivity	-38 dB ± 3 dB /1 KHz
GENERAL INFORMATION	
Length	216 mm
Width	192 mm
Height	91 mm
Weight	300 g
Warranty	2 Years
PACKAGE CONTENTS	
XPG PRECOG S Gaming Headset	x1
3.5 mm Audio Y-Cable	x1


ES



ESPECIFICACIONES

ALTAVOZ	
Diámetro del altavoz	50 mm
Intervalo de frecuencias	20-20,000 Hz
Sensibilidad del altavoz	101dB ± 3dB/1 KHz
Potencia máxima	30 mW
Impedancia	22Ω ± 15%
MICRÓFONO	
Intervalo de frecuencias del micrófono	100-8,000 Hz
Diámetro del micrófono	4.0x1.5 mm
Tipo de micrófono	Omnidireccional
Impedancia de salida del micrófono	2,2 kΩ máximo
Sensibilidad del micrófono	-38 dB ± 3 dB /1 KHz
INFORMACIÓN GENERAL	
Longitud	216 mm
Anchura	192 mm
Altura	91 mm
Peso	300 g
Garantía	2 años
CONTENIDO DEL PAQUETE	
Auriculares para juegos XPG PRECOG S	x1
Cable en Y de audio de 3,5 mm	x1


FR



SPÉCIFICATIONS

HAUT-PARLEUR	
Diamètre du haut-parleur	50 mm
Plage de fréquence	20-20,000 Hz
Sensibilité du haut-parleur	101dB ± 3dB/1 KHz
Puissance maximale	30 mW
Impédance	22Ω ± 15%
MICROPHONE	
Plage de fréquence du microphone	100-8,000 Hz
Diamètre du microphone	4.0x1.5 mm
Type de microphone	Omnidirectionnel
Impédance de sortie du microphone	Max 2,2 KΩ
Sensibilité du microphone	-38 dB ± 3 dB /1 KHz
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Longueur	216 mm
Largeur	192 mm
Hauteur	91 mm
Poids	300 g
Garantie	2 ans
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
casque de jeu XPG PRECOG S	x1
câble Y audio 3,5 mm	x1


DE



SPEZIFIKATIONEN

LAUTSPRECHER	
Lautsprecher-Durchmesser	50 mm
Frequenzbereich	20-20,000 Hz
Lautsprecher-Empfindlichkeit	101dB ± 3dB/1 KHz
Maximale Leistung	30 mW
Impedanz	22Ω ± 15%
MIKROFON	
Mikrofon-Frequenzbereich	100-8,000 Hz
Mikrofon-Durchmesser	4.0x1.5 mm
Mikrofontyp	Omnidireccional
Mikrofon-Ausgangs impedanz	Max 2.2 KΩ
Mikrofon-Empfindlichkeit	-38 dB ± 3 dB /1 KHz
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Länge	216 mm
Breite	192 mm
Höhe	91 mm
Gewicht	300 g
Garantie	2 Jahre
LIEFERUMFANG	
XPG PRECOG S Gaming-Headset	x1
3,5 mm Y-Audiokabel	x1

PT



ESPECIFICAÇÕES

ALTIFALANTE	
Diâmetro do altifalante	50 mm
Intervalo de frequências	20 a 20 000 Hz
Sensibilidade do altifalante	101dB ± 3dB/1 KHz
Potência máxima	30 mW
Impedância	22Ω ± 15%
MICROFONE	
Intervalo de frequências do microfone	100-8,000 Hz
Diâmetro do microfone	4.0x1.5 mm
Tipo de microfone	Omnidireccional
Impedância de saída do microfone	Máx. 2,2 KΩ
Sensibilidade do microfone	-38 dB ± 3 dB /1 KHz
INFORMAÇÕES GERAIS	
Comprimento	216 mm
Largura	192 mm
Altura	91 mm
Peso	300 g
Garantia	2 anos
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	
Auscultadores para jogos XPG PRECOG S	x1
Cabo de áudio Y de 3,5 mm	x1

TR



TEKNİK ÖZELLİKLER

HOPARLÖR	
Hoparlör Çapı	50 mm
Frekans Aralığı	20-20,000 Hz
Hoparlör Hassasiyeti	101dB ± 3dB/1 KHz
Maksimum Güç	30 mW
Empedans	22Ω ± 15%
MIKROFON	
Mikrofon Frekans Aralığı	100-8,000 Hz
Mikrofon Çapı	4.0x1.5 mm
Mikrofon Türü	Çok Yönlü
Mikrofon Çıkış Empedansı	Maks 2.2 KΩ
Mikrofon Hassasiyeti	-38 dB ± 3 dB /1 KHz
GENEL BİLGİ	
Uzunluk	216 mm
Genişlik	192 mm
Yükseklik	91 mm
Ağırlık	300 g
Garanti	2 Yıl
PAKET İÇERİĞİ	
XPG PRECOG S Oyun Kulaklığı	x1
3,5 mm Ses Y Kablosu	x1

AR



المواصفات

السماعة	
قطر السماعة	50 مم
نطاق الترددات	20,000-20 هرتز
حساسية السماعة	101 ± 3 ديسيبل / 1 ك هرتز
الحد الأقصى للطاقة	30 ميغا وات
مقاومة	22Ω ± 15%
الميكروفون	
نطاق ترددات الميكروفون	100-8,000 هرتز
قطر الميكروفون	4.0 x 1.5 مم
نوع الميكروفون	متعدد الاتجاهات
مقاومة خرج الميكروفون	حد أقصى 2.2 كيلو أوم
حساسية الميكروفون	-38 ± 3 ديسيبل / 1 ك هرتز
المعلومات العامة	
الطول	216 ملم
العرض	192 ملم
الارتفاع	91 ملم
الوزن	300 جرام
الضمان	سنتان
محتويات العبوة	
عدد 1 سماعة ألعاب XPG PRECOG S	x1
عدد 1 كبل Y صوت 3.5 ملم	x1



仕様

スピーカー	
スピーカーの直径	50 mm
周波数範囲	20-20,000 Hz
スピーカーの感度	10ldB ± 3dB/l KHz
最大出力	30 mW
インピーダンス	22Ω ± 15%
マイク	
マイクの周波数範囲	100-8,000 Hz
マイクの直径	4.0x1.5 mm
マイクの種別	無指向性
マイクの出カインピーダンス	最大 2.2 KΩ
マイクの感度	-38 dB ± 3 dB /l KHz
一般的な情報	
長さ	216 mm
幅	192 mm
高さ	91 mm
重量	300 g
保証	2 年

パッケージの内容	
XPG PRECOG S ゲーミングヘッドセット	x 1
3.5 mm オーディオケーブル	x 1

JP	SC	TC
EN	DE	PT
FR	ES	TU
AR	AR	TC
FR	ES	SC

CLEANING INSTRUCTIONS <p>Please use a clean damp cloth to clean the product properly. Do not apply any soap or solvent agent on the surface to preserve its integrity.</p> SAFETY INSTRUCTIONS <p>For a proper use of the product, and to ensure your safety,please follow the following instructions: <ol style="list-style-type: none">Keep the device away from liquids, excess humidity or moisture to avoid any shock hazards. Should the device come into contact with liquids, please make sure to unplug the device immediately, store it in a dry place, and contact support for assistance. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C (32°F) to 40°C (104°F). Should the temperature exceed this range, unplug and/or switch off the device in order to let the temperature stabilize to an optimal level. Should you have any other trouble operating the device properly and normal troubleshooting does not work, please unplug the device and contact our service for support. Do not attempt to service or fix the device by yourself at any time.</p> DURATION OF WARRANTY <p>ADATA Technology Co., Ltd. provides a two-year warranty period for this product unless regional laws and regulations state otherwise.</p> LIMITATION OF WARRANTY <p>This limited warranty covers only repairs or replacements of products manufactured by ADATA Technology Co. Ltd. and its authorized partners. Please note that ADATA is responsible for providing free repairs except for the following reasons: <ol style="list-style-type: none">The warranty label is altered, damaged or missing. Product serial number does not conform to our original system. Products purchased from an unauthorized agent. Damage caused by natural calamity. Any abuse outside the intended product operation.</p> ONLINE CUSTOMER SERVICE <p>For frequently asked questions, additional information and service instruction please visit the product page at www.xpg.com</p>	REINIGUNGSANWEISUNGEN <p>Bitte reinigen Sie das Produkt angemessen mit einem sauberen, feuchten Tuch. Wenden Sie zur Wahrung ihrer Integrität weder Seife noch Lösungsmittel auf die Oberfläche an.</p> SICHERHEITSHINWEISE <p>Bedienen Sie für eine sachgemäße Produktanwendung und zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit die folgenden Hinweise: <ol style="list-style-type: none">Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten, übermäßiger Feuchtigkeit oder Nässe fern. Andernfalls droht Stromschlaggefahr. Falls das Gerät mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt, müssen Sie umgehend den Netzstecker ziehen, das Gerät an einem trockenen Ort aufbewahren und den Kundendienst kontaktieren. Bedienen Sie das Gerät nur innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs von 0 bis 40 °C in Betrieb. Bei Temperaturen außerhalb dieses Bereichs sollten Sie den Netzstecker ziehen und/oder das Gerät abschalten, bis sich die Temperatur auf einen optimalen Wert stabilisiert hat. Falls andere Probleme beim Betrieb Ihres Gerätes auftreten oder die normale Fehlerbehebung nicht hilft, ziehen Sie bitte den Netzstecker und wenden Sie sich für Support an unseren Kundendienst. Veruchen Sie niemals, das Gerät eigenhändig zu reparieren oder zu warten.</p> GARANTIEDAUER <p>ADATA Technology Co., Ltd. bietet eine zweijährige Garantiedauer für dieses Produkt, sofern nicht von regionalen Gesetzen und Vorschriften anders verlangt.</p> GARANTIEBESCHRÄNKUNG <p>Diese eingeschränkte Garantie deckt nur Reparaturen oder Auswechslungen von durch ADATA Technology Co., Ltd. und seine autorisierten Partner ab. Bitte beachten Sie, dass ADATA für die Bereitstellung kostenloser Reparaturen verantwortlich ist, mit folgenden Ausnahmen: <ol style="list-style-type: none">Das Garantieticket wurde verändert, beschädigt oder fehlt. Produktserienummer stimmt nicht mit unserem ursprünglichen System überein. Produkte wurden bei einem unautorisierten Händler erworben. Schäden aufgrund von Naturkatastrophen. Misbrauch bzw. Verwendug unter Nichtbeachtung der Bedienungsanweisungen.</p> ONLINE-KUNDENDIENST <p>Bei häufig gestellten Fragen finden Sie zusätzliche Informationen und Serviceanweisungen auf der Produktseite unter www.xpg.com</p>	INSTRUÇÕES DE LIMPEZA <p>Utilize um pano limpo e úmido para limpar o produto adequadamente. Para conservar a integridade del produto, não aplique jabão ou agente desolvante sobre la superficie.</p> INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD <p>Para usar el producto adecuadamente y garantizar su seguridad, siga las siguientes instrucciones: <ol style="list-style-type: none">Mantenga el dispositivo alejado de líquidos, humedad excesiva o humedad para evitar riesgos de descarga. Si el dispositivo entra en contacto con líquidos, asegúrese de desenchufarlo inmediatamente, guárdelo en un lugar seco y póngase en contacto con el servicio de soporte técnico para obtener ayuda. Utilice el dispositivo dentro del intervalo de temperatura especificado de 0 °C (32°F) a 40°C (104 °F). Si la temperatura supera este intervalo, desenchufe y/o apague el dispositivo para permitir que la temperatura se estabilice en un nivel ideal. Si tiene algún otro problema al utilizar el dispositivo correctamente y la solución normal no funciona, desenchúfelo y póngase en contacto con nuestro servicio de soporte técnico. No intente reparar o arreglar el dispositivo usted mismo en ningún momento.</p> DURACIÓN DE LA GARANTÍA <p>ADATA Technology Co., Ltd. proporciona un período de garantía de dos años para este producto a menos que las leyes y regulaciones</p> LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA <p>Esta garantía limitada cubre solo las reparaciones o sustituciones de productos fabricados por ADATA Technology Co., Ltd. y sus socios autorizados. Tenga en cuenta que ADATA es responsable de proporcionar reparaciones gratuitas, excepto por las siguientes razones: <ol style="list-style-type: none">La etiqueta de garantía está modificada, dañada o perdida. El número de serie del producto no se ajusta a nuestro sistema original. Productos adquiridos a agentes no autorizados. Daños causados por desastres naturales. Cualquier abuso fuera de la operación prevista del producto.</p> SERVICIO EN LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE <p>Para preguntas frecuentes, información adicional e instrucciones de servicio, visite la página del producto en www.xpg.com.</p>	تعليقات التنظيف <p>استخدم قطعة قماش من القماش النظيف المبلل جيداً لتنظيف المنتج فقط. تجنب استخدام المنظف أو أي منظف مبيض على سطح المنتج على خلاف ذلك.</p> تعليمات السلامة <p>من أجل الاستخدام الصحيح للمنتج وإحسان صحتك، يرجى اتباع التعليمات التالية: <ol style="list-style-type: none">إبقاء الجهاز بعيداً عن السوائل الرطبة والحرارة أو الرطوبة العنصر أو معدات التبريد، في حالة ملامسة الجهاز للسوائل أكثر من عشر دقائق، يجب إيقاف تشغيل الجهاز في مكان جاف والتأكد من عدم التماس. مواظبة على الجهاز فقط في نطاق درجة الحرارة المحددة من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت). إذا تجاوزت هذه النطاقات، يجب إيقاف تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله حتى تنخفض الحرارة أو يتم تبريد الجهاز في مكان جيد التهوية. إذا واجهت أي مشكلة أخرى أثناء تشغيل الجهاز بشكل صحيح وإجراء استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يرجى الاتصال بموظف الدعم الفني. لا تحاول مبداء الجهاز أو إصلاحه بنفسك تحت أي ظرف.</p> مدة الضمان <p>توفر ADATA ٢ سنة ضمان لمدة ٤٠٠٠ ساعة تشغيل أو ما بين العامين والواقع الإقليمي على خلاف ذلك.</p> شروط الضمان <p>يغطي هذا الضمان المدمج فقط إصلاحات أو استبدال المنتجات المصنعة من قبل شركة ADATA Technology Co., Ltd. وبموجب القوانين، يرجى ملاحظة أن ADATA لا تتحمل مسؤولية إصلاح الأضرار الناتجة عن: <ol style="list-style-type: none">تعديل مظهر المنتج أو تدهور الأداء. أضرار ناتجة عن النقل أو التلف أو الحريق. التلفات الناتجة من قبل المستخدم. الضرر الناجم عن الكوارث الطبيعية. أي سوء استخدام خارج طريقة تشغيل المنتج المحددة.</p> خدمة العملاء عبر الإنترنت <p>للمزيد من الأسئلة والتعليمات الإضافية والتعليمات يرجى زيارة صفحة منتجنا على www.xpg.com</p>	清潔指南 <p>請使用沾濕淨抹布擦拭本品以清潔表面，為保持產品完整性，請勿使用肥皂或其他清潔用品。</p> 安全須知 <p>為確保使用安全，使用本產品時請遵照以下說明: <ol style="list-style-type: none">將產品遠離液體、過濕環境或潮濕處以避免意外觸電，若意外接觸到液體，請務必立即拔掉電源線，並將產品置於乾燥處待其完全乾燥。 產品建議使用溫度范圍為 0°C (32°F) 至 40°C (104°F)。若溫度超出該溫度範圍請立即拔掉電源線并关上電源以保障產品穩定。 若在操作過程中遇到問題且無法排除故障，請聯絡經銷商或聯繫售後人員尋求進一步的協助。 請勿嘗試自行維修產品。</p> 保固期限 <p>除當地法律與條款另有規定，針對本產品經銷商提供兩年保固。</p> 產品保固聲明 <p>此保固聲明針對威剛科技與合作夥伴生產、製造的產品進行維修或換貨，本保固聲明不適用於以下項目: <ol style="list-style-type: none">保固標貼被拆換或被更改、破壞或遺失時。 產品序號不符或破壞不清楚時 受過非威剛授权的经销商購買的產品 因意外或操作造成損壞 因人員非自操作造成損壞</p> 線上客服 <p>常見問題、更多資訊與服務指導請參考官方網站 www.xpg.com</p>	清淨指南 <p>使用沾溼干淨抹布擦拭本品以清潔表面，為保持產品完整性，請勿使用肥皂或其他清潔用品。</p> 安全須知 <p>為確保使用安全，使用本產品時請遵照以下說明: <ol style="list-style-type: none">將產品遠離液體、過濕環境或潮濕處以避免意外觸電，若意外接觸到液體，請務必立即拔掉電源線，並將產品置於乾燥處待其完全乾燥。 產品建議使用溫度范圍為 0°C (32°F) 至 40°C (104°F)。若溫度超出該溫度範圍請立即拔掉電源線并关上電源以保障產品穩定。 若在操作過程中遇到問題且無法排除故障，請聯絡經銷商或聯繫售後人員尋求進一步的協助。 請勿嘗試自行維修產品。</p> 保固期限 <p>除當地法律與條款另有規定，針對本產品經銷商提供兩年保固。</p> 產品保固聲明 <p>此保固聲明針對威剛科技與合作夥伴生產、製造的產品進行維修或換貨，本保固聲明不適用於以下項目: <ol style="list-style-type: none">保固標貼被拆換或被更改、破壞或遺失時。 產品序號不符或破壞不清楚時 受過非威剛授权的经销商購買的產品 因意外或操作造成損壞 因人員非自操作造成損壞</p> 在线客服 <p>常見問題、更多資訊與服務指導請參考官方網站 www.xpg.com</p>
INSTRUCIONS DE NETTOYAGE <p>Utilisez utiliser un chiffon propre et humide pour nettoyer correctement le produit. Ne pas utiliser de savon ou de solvant sur la surface pour préserver son intégrité.</p> INSTRUCIONS DE SÉCURITÉ <p>Pour une utilisation correcte du produit et pour votre propre sécurité, veuillez suivre les instructions suivantes : <ol style="list-style-type: none">Tenez l'appareil à l'écart des liquides, de l'humidité excessive ou de l'humidité pour éviter tout risque de choc électrique. Si l'appareil entre en contact avec des liquides, débranchez-le immédiatement, mettez-le dans un endroit sec et contactez notre service après-vente pour assistance. N'utilisez l'appareil que dans la plage de température spécifiée de 0°C (32°F) à 40°C (104°F). Si la température sort de cette plage, débranchez et / ou éteignez l'appareil pour stabiliser la température à un niveau optimal. Si vous avez d'autres problèmes de fonctionnement avec l'appareil et que le dépannage normal ne fonctionne pas, veuillez débrancher l'appareil et contacter notre service après-vente pour assistance. N'essayez jamais d'installer ou de réparer l'appareil vous-même.</p> DURÉE DE GARANTIE <p>ADATA Technology Co., Ltd. offre une garantie limitée de deux ans pour ce produit, à moins que les lois et règlements régionaux ne stipulent le contraire.</p> LIMITATION DE GARANTIE <p>Cette garantie limitée couvre uniquement les réparations ou les remplacements des produits fabriqués par ADATA Technology Co., Ltd. et ses partenaires autorisés. Veuillez noter qu'ADATA est responsable de fournir des réparations gratuites, sauf pour dans les cas suivants: <ol style="list-style-type: none">L'étiquette de garantie a été altérée, endommagée ou enlevée. Le numéro de série du produit n'est pas conforme à notre système original. Les produits achetés d'un agent non autorisé. Les dommages causés par une catastrophe naturelle. Tout abus en dehors de l'utilisation prévue du produit.</p> SERVICE APRÈS-VENTE EN LIGNE <p>Pour les questions fréquemment posées, des informations supplémentaires et des instructions de service, veuillez consulter la page du produit sur www.xpg.com</p>	INSTRUCIONES DE LIMPIEZA <p>Utilice un paño limpio y húmedo para limpiar el producto adecuadamente. Para conservar a integridad del producto, no aplique jabón o agente desolvante sobre la superficie.</p> INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD <p>Para usar el producto adecuadamente y garantizar su seguridad, siga las siguientes instrucciones: <ol style="list-style-type: none">Mantenga el dispositivo alejado de líquidos, humedad excesiva o humedad para evitar riesgos de descarga. Si el dispositivo entra en contacto con líquidos, asegúrese de desenchufarlo inmediatamente, guárdelo en un lugar seco y póngase en contacto con el servicio de soporte técnico para obtener ayuda. Utilice el dispositivo dentro del intervalo de temperatura especificado de 0 °C (32°F) a 40°C (104 °F). Si la temperatura supera este intervalo, desenchufe y/o apague el dispositivo para permitir que la temperatura se estabilice en un nivel óptimo. Si tiene algún otro problema al utilizar el dispositivo correctamente y la solución normal no funciona, desenchúfelo y póngase en contacto con nuestro servicio de soporte técnico. No intente reparar o arreglar el dispositivo usted mismo en ningún momento.</p> DURANTÍ SÜRESİ <p>ADATA Technology Co., Ltd. bölgesel kanunlar ve düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe, bu ürün için 2 yıl garanti verir.</p> GARANTİNİN SINIRLANDIRILMASI <p>Bu sınırlı garanti, yalnızca ADATA Technology Co. Ltd. ve yetkili ortakları tarafından üretilen ürünlerin onarımı veya yenilerininin kapsar. ADATA'nın aşağıdaki nedenlerle dışarıda tuttuğu ürünleri aşağıdaki şekilde tanımlarız: <ol style="list-style-type: none">Garanti etiketi değiştirilmiş, hasar görmüş veya elenik. Ürünün seri numarası, orijinal sistemimize uygun değil. Yetkili olmayan bir distribütörden satın alınmış ürünler. Doğal felaketler kaynaklı hasar. Ürünün kullanım dışı bırakılması.</p> ÇEVİRİMCİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ <p>Sık sorulan sorular, ek bilgiler ve işletme talimatları için, lütfen www.xpg.com adresindeki ürün sayfasını ziyaret edin</p>	お手入れ方法 <p>清潔な布を当て、適切な方法で製品を拭いてください。表面の完全性が損なわれないよう、石鹸や溶剤を表裏に塗らないでください。</p> 安全に関する説明 <p>製品を正しく使用して安全を確保するため、次の手順に従ってください: <ol style="list-style-type: none">液体の危険性があるため、液体や過湿の状況、湿気または潮濕を近づけないでください。本装置が液体に接触した場合は、直ちに装置のプラグを抜き、乾燥した場所に保管の上、サポートまでお問い合わせください。 温度は、0°C (32°F)〜40°C (104°F) の指定された温度範囲内でのみ動作させてください。温度がこの範囲を越えた場合は、装置のプラグを抜くか電源を切り、温度が最適なレベルで安定するまで待つてください。 本装置を正常に動作させる上で他の問題が発生した場合や、通常のトラブルシューティングで解決できない問題が発生した場合は、プラグのプラグを抜き、当社のサポート担当にお問い合わせください。 いかなる場合でも、自分で装置の点検や修理を試みないでください。</p> 保証期間 <p>その地域の法例に引継の定めがない限り、ADATA Technology Co., Ltd. は本製品に対して2年間の保証を提供します。</p> 保証の制限 <p>本限定保証は、ADATA Technology Co., Ltd. およびその認定パートナーが製造した製品の修理または交換のみを対象としています。ADATAは、次の理由に該当する場合は、サービスの提供を拒否しています: <ol style="list-style-type: none">保証ラベルが変更、破壊、または紛失している場合。 製品のシリアル番号が、当社のデータベースシステムとの一致しない場合。 認定されていない代理店から購入された製品の場合。 自然災害による損害。 製品に適用する動作を越えた使用。</p> オンラインカスタマーサービス <p>よくある質問や追加情報、および修理に関する詳細については、www.xpg.comにある製品ページをご覧ください。</p>			



規格

喇叭	
喇叭直径	50 mm
频率范围	20-20,000 Hz
灵敏度	10ldB ± 3dB/l KHz
最大瓦数	30 mW
阻抗	22Ω ± 15%

麦克风	
麦克风频率范围	100-8,000 Hz
麦克风尺寸	4.0x1.5 mm
麦克风指向性	360° 全向
麦克风输出阻抗	最大 2.2 KΩ
麦克风灵敏度	-38 dB ± 3 dB /l KHz

基本信息	
长度	216 mm
宽度	192 mm
高度	91 mm
重量	300 克
保固	2 年

包装内容物	
XPG PRECOG S 电竞耳机	x 1
3.5 mm Y型一分二音频线	x 1



規格

喇叭	
喇叭直徑	50 mm
頻率範圍	20-20,000 Hz
靈敏度	10ldB ± 3dB/l KHz
最大瓦數	30 mW
阻抗	22Ω ± 15%

麥克風	
麥克風頻率範圍	100-8,000Hz
麥克風尺寸	4.0x1.5 mm
麥克風指向性	全向性
麥克風輸出阻抗	最大 2.2 KΩ
麥克風靈敏度	-38 dB ± 3 dB /l KHz

基本資訊	
長度	216 mm
寬度	192 mm
高度	91 mm
重量	300 克
保固	2 年

包裝內容物	
XPG PRECOG S 電競耳機	x 1
3.5 mm Y型一對二音源線	x 1

JP	SC	TC
EN	DE	PT
FR	ES	TU
AR	AR	TC
FR	ES	SC

RESTRICTED SUBSTANCE AND ITS CHEMICAL SYMBOLS						
限用物质及其化学符 (Restricted substance and its chemical symbots)						
部件名称	鉛 Pb	汞 Hg	鎘 Cd	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
电路板	○	○	○	○	○	○
机壳	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。						
○：在该零部件的所有均质材料中的有害物质的含量不超过GB/T 26572标准规定的限量要求。						
×：在该零部件中至少均质材料中的有害物质的含量超过GB/T 26572标准规定的限量要求。(×判定：包括 EU RoHS的豁免项目)						
<p>ADATA Technology Co., Ltd. 2F, No. 258, Liancheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan Product Name: XPG PRECOG S 產品類別：電競耳機/电竞耳机 委製商：威剛科技股份有限公司/威剛科技股份有限公司 地址：235 新北市中和區連城路258號2樓/新北市中和区连城路258号2樓 Tel：+886-2-8228-0886 Fax：+886-2-8228-0887 MADE IN CHINA 產地：中國/中国</p>						

EN	DE	PT
FR	ES	TU
AR	AR	TC
FR	ES	SC

INSTRUCIONS DE NETTOYAGE <p>Utilisez utiliser un chiffon propre et humide pour nettoyer correctement le produit. Ne pas utiliser de savon ou de solvant sur la surface pour préserver son intégrité.</p> INSTRUCIONS DE SÉCURITÉ <p>Pour une utilisation correcte du produit et pour votre propre sécurité, veuillez suivre les instructions suivantes : <ol style="list-style-type: none">Tenez l'appareil à l'écart des liquides, de l'humidité excessive ou de l'humidité pour éviter tout risque de choc électrique. Si l'appareil entre en contact avec des liquides, débranchez-le immédiatement, mettez-le dans un endroit sec et contactez notre service après-vente pour assistance. N'utilisez l'appareil que dans la plage de température spécifiée de 0°C (32°F) à 40°C (104°F). Si la température sort de cette plage, débranchez et / ou éteignez l'appareil pour stabiliser la température à un niveau optimal. Si vous avez d'autres problèmes de fonctionnement avec l'appareil et que le dépannage normal ne fonctionne pas, veuillez débrancher l'appareil et contacter notre service après-vente pour assistance. N'essayez jamais d'installer ou de réparer l'appareil vous-même.</p> DURÉE DE GARANTIE <p>ADATA Technology Co., Ltd. offre une garantie limitée de deux ans pour ce produit, à moins que les lois et règlements régionaux ne stipulent le contraire.</p> LIMITATION DE GARANTIE <p>Cette garantie limitée couvre uniquement les réparations ou les remplacements des produits fabriqués par ADATA Technology Co., Ltd. et ses partenaires autorisés. Veuillez noter qu'ADATA est responsable de fournir des réparations gratuites, sauf pour dans les cas suivants: <ol style="list-style-type: none">L'étiquette de garantie a été altérée, endommagée ou enlevée. Le numéro de série du produit n'est pas conforme à notre système original. Les produits achetés d'un agent non autorisé. Les dommages causés par une catastrophe naturelle. Tout abus en dehors de l'utilisation prévue du produit.</p> SERVICE APRÈS-VENTE EN LIGNE <p>Pour les questions fréquemment posées, des informations supplémentaires et des instructions de service, veuillez consulter la page du produit sur www.xpg.com</p>	INSTRUCIONES DE LIMPIEZA <p>Utilice un paño limpio y húmedo para limpiar el producto adecuadamente. Para conservar a integridad del producto, no aplique jabón o agente desolvante sobre la superficie.</p> INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD <p>Para usar el producto adecuadamente y garantizar su seguridad, siga las siguientes instrucciones: <ol style="list-style-type: none">Mantenga el dispositivo alejado de líquidos, humedad excesiva o humedad para evitar riesgos de descarga. Si el dispositivo entra en contacto con líquidos, asegúrese de desenchufarlo inmediatamente, guárdelo en un lugar seco y póngase en contacto con el servicio de soporte técnico para obtener ayuda. Utilice el dispositivo dentro del intervalo de temperatura especificado de 0 °C (32°F) a 40°C (104 °F). Si la temperatura supera este intervalo, desenchufe y/o apague el dispositivo para permitir que la temperatura se estabilice en un nivel óptimo. Si tiene algún otro problema al utilizar el dispositivo correctamente y la solución normal no funciona, desenchúfelo y póngase en contacto con nuestro servicio de soporte técnico. No intente reparar o arreglar el dispositivo usted mismo en ningún momento.</p> DURACIÓN DE LA GARANTÍA <p>ADATA Technology Co., Ltd. proporciona un período de garantía de dos años para este producto a menos que las leyes y regulaciones</p> LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA <p>Esta garantía limitada cubre solo las reparaciones o sustituciones de productos fabricados por ADATA Technology Co., Ltd. y sus socios autorizados. Tenga en cuenta que ADATA es responsable de proporcionar reparaciones gratuitas, excepto por las siguientes razones: <ol style="list-style-type: none">La etiqueta de garantía está modificada, dañada o perdida. El número de serie del producto no se ajusta a nuestro sistema original. Productos adquiridos a agentes no autorizados. Daños causados por desastres naturales. Cualquier abuso fuera de la operación prevista del producto.</p> SERVICIO EN LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE <p>Para preguntas frecuentes, información adicional e instrucciones de servicio, visite la página del producto en www.xpg.com.</p>	تعليقات التنظيف <p>استخدم قطعة قماش من القماش النظيف المبلل جيداً لتنظيف المنتج فقط. تجنب استخدام المنظف أو أي منظف مبيض على سطح المنتج على خلاف ذلك.</p> تعليمات السلامة <p>من أجل الاستخدام الصحيح للمنتج وإحسان صحتك، يرجى اتباع التعليمات التالية: <ol style="list-style-type: none">إبقاء الجهاز بعيداً عن السوائل الرطبة والحرارة أو الرطوبة العنصر أو معدات التبريد، في حالة ملامسة الجهاز للسوائل أكثر من عشر دقائق، يجب إيقاف تشغيل الجهاز في مكان جاف والتأكد من عدم التماس. مواظبة على الجهاز فقط في نطاق درجة الحرارة المحددة من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت). إذا تجاوزت هذه النطاقات، يجب إيقاف تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله حتى تنخفض الحرارة أو يتم تبريد الجهاز في مكان جيد التهوية. إذا واجهت أي مشكلة أخرى أثناء تشغيل الجهاز بشكل صحيح وإجراء استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يرجى الاتصال بموظف الدعم الفني. لا تحاول مبداء الجهاز أو إصلاحه بنفسك تحت أي ظرف.</p> مدة الضمان <p>توفر ADATA ٢ سنة ضمان لمدة ٤٠٠٠ ساعة تشغيل أو ما بين العامين والواقع الإقليمي على خلاف ذلك.</p> شروط الضمان <p>يغطي هذا الضمان المدمج فقط إصلاحات أو استبدال المنتجات المصنعة من قبل شركة ADATA Technology Co., Ltd. وبموجب القوانين، يرجى ملاحظة أن ADATA لا تتحمل مسؤولية إصلاح الأضرار الناتجة عن: <ol style="list-style-type: none">تعديل مظهر المنتج أو تدهور الأداء. أضرار ناتجة عن النقل أو التلف أو الحريق. التلفات الناتجة من قبل المستخدم. الضرر الناجم عن الكوارث الطبيعية. أي سوء استخدام خارج طريقة تشغيل المنتج المحددة.</p> خدمة العملاء عبر الإنترنت <p>للمزيد من الأسئلة والتعليمات الإضافية والتعليمات يرجى زيارة صفحة منتجنا على www.xpg.com</p>	清潔指南 <p>請使用沾濕淨抹布擦拭本品以清潔表面，為保持產品完整性，請勿使用肥皂或其他清潔用品。</p> 安全須知 <p>為確保使用安全，使用本產品時請遵照以下說明: <ol style="list-style-type: none">將產品遠離液體、過濕環境或潮濕處以避免意外觸電，若意外接觸到液體，請務必立即拔掉電源線，並將產品置於乾燥處待其完全乾燥。 產品建議使用溫度范圍為 0°C (32°F) 至 40°C (104°F)。若溫度超出該溫度範圍請立即拔掉電源線并关上電源以保障產品穩定。 若在操作過程中遇到問題且無法排除故障，請聯絡經銷商或聯繫售後人員尋求進一步的協助。 請勿嘗試自行維修產品。</p> 保固期限 <p>除當地法律與條款另有規定，針對本產品經銷商提供兩年保固。</p> 產品保固聲明 <p>此保固聲明針對威剛科技與合作夥伴生產、製造的產品進行維修或換貨，本保固聲明不適用於以下項目: <ol style="list-style-type: none">保固標貼被拆換或被更改、破壞或遺失時。 產品序號不符或破壞不清楚時 受過非威剛授权的经销商購買的產品 因意外或操作造成損壞 因人員非自操作造成損壞</p> 在线客服 <p>常見問題、更多資訊與服務指導請參考官方網站 www.xpg.com</p>
INSTRUCIONS DE NETTOYAGE <p>Utilisez utiliser un chiffon propre et humide pour nettoyer correctement le produit. Ne pas utiliser de savon ou de solvant sur la surface pour préserver son intégrité.</p> INSTRUCIONS DE SÉCURITÉ <p>Pour une utilisation correcte du produit et pour votre propre sécurité, veuillez suivre les instructions suivantes : <ol style="list-style-type: none">Tenez l'appareil à l'écart des liquides, de l'humidité excessive ou de l'humidité pour éviter tout risque de choc électrique. Si l'appareil entre en contact avec des liquides, débranchez-le immédiatement, mettez-le dans un endroit sec et contactez notre service après-vente pour assistance. N'utilisez l'appareil que dans la plage de température spécifiée de 0°C (32°F) à 40°C (104°F). Si la température sort de cette plage, débranchez et / ou éteignez l'appareil pour stabiliser la température à un niveau optimal. Si vous avez d'autres problèmes de fonctionnement avec l'appareil et que le dépannage normal ne fonctionne pas, veuillez débrancher l'appareil et contacter notre service après-vente pour assistance. N'essayez jamais d'installer ou de réparer l'appareil vous-même.</p> DURÉE DE GARANTIE <p>ADATA Technology Co., Ltd. offre une garantie limitée de deux ans pour ce produit, à moins que les lois et règlements régionaux ne stipulent le contraire.</p> LIMITATION DE GARANTIE <p>Cette garantie limitée couvre uniquement les réparations ou les remplacements des produits fabriqués par ADATA Technology Co., Ltd. et ses partenaires autorisés. Veuillez noter qu'ADATA est responsable de fournir des réparations gratuites, sauf pour dans les cas suivants: <ol style="list-style-type: none">L'étiquette de garantie a été altérée, endommagée ou enlevée. Le numéro de série du produit n'est pas conforme à notre système original. Les produits achetés d'un agent non autorisé. Les dommages causés par une catastrophe naturelle. Tout abus en dehors de l'utilisation prévue du produit.</p> SERVICE APRÈS-VENTE EN LIGNE <p>Pour les questions fréquemment posées, des informations supplémentaires et des instructions de service, veuillez consulter la page du produit sur www.xpg.com</p>	INSTRUCIONES DE LIMPIEZA <p>Utilice un paño limpio y húmedo para limpiar el producto adecuadamente. Para conservar a integridad del producto, no aplique jabón o agente desolvante sobre la superficie.</p> INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD <p>Para usar el producto adecuadamente y garantizar su seguridad, siga las siguientes instrucciones: <ol style="list-style-type: none">Mantenga el dispositivo alejado de líquidos, humedad excesiva o humedad para evitar riesgos de descarga. Si el dispositivo entra en contacto con líquidos, asegúrese de desenchufarlo inmediatamente, guárdelo en un lugar seco y póngase en contacto con el servicio de soporte técnico para obtener ayuda. Utilice el dispositivo dentro del intervalo de temperatura especificado de 0 °C (32°F) a 40°C (104 °F). Si la temperatura supera este intervalo, desenchufe y/o apague el dispositivo para permitir que la temperatura se estabilice en un nivel óptimo. Si tiene algún otro problema al utilizar el dispositivo correctamente y la solución normal no funciona, desenchúfelo y póngase en contacto con nuestro servicio de soporte técnico. No intente reparar o arreglar el dispositivo usted mismo en ningún momento.</p> DURACIÓN DE LA GARANTÍA <p>ADATA Technology Co., Ltd. proporciona un período de garantía de dos años para este producto a menos que las leyes y regulaciones</p> LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA <p>Esta garantía limitada cubre solo las reparaciones o sustituciones de productos fabricados por ADATA Technology Co., Ltd. y sus socios autorizados. Tenga en cuenta que ADATA es responsable de proporcionar reparaciones gratuitas, excepto por las siguientes razones: <ol style="list-style-type: none">La etiqueta de garantía está modificada, dañada o perdida. El número de serie del producto no se ajusta a nuestro sistema original. Productos adquiridos a agentes no autorizados. Daños causados por desastres naturales. Cualquier abuso fuera de la operación prevista del producto.</p> SERVICIO EN LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE <p>Para preguntas frecuentes, información adicional e instrucciones de servicio, visite la página del producto en www.xpg.com.</p>	تعليقات التنظيف <p>استخدم قطعة قماش من القماش النظيف المبلل جيداً لتنظيف المنتج فقط. تجنب استخدام المنظف أو أي منظف مبيض على سطح المنتج على خلاف ذلك.</p> تعليمات السلامة <p>من أجل الاستخدام الصحيح للمنتج وإحسان صحتك، يرجى اتباع التعليمات التالية: <ol style="list-style-type: none">إبقاء الجهاز بعيداً عن السوائل الرطبة والحرارة أو الرطوبة العنصر أو معدات التبريد، في حالة ملامسة الجهاز للسوائل أكثر من عشر دقائق، يجب إيقاف تشغيل الجهاز في مكان جاف والتأكد من عدم التماس. مواظبة على الجهاز فقط في نطاق درجة الحرارة المحددة من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت). إذا تجاوزت هذه النطاقات، يجب إيقاف تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله حتى تنخفض الحرارة أو يتم تبريد الجهاز في مكان جيد التهوية. إذا واجهت أي مشكلة أخرى أثناء تشغيل الجهاز بشكل صحيح وإجراء استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يرجى الاتصال بموظف الدعم الفني. لا تحاول مبداء الجهاز أو إصلاحه بنفسك تحت أي ظرف.</p> مدة الضمان <p>توفر ADATA ٢ سنة ضمان لمدة ٤٠٠٠ ساعة تشغيل أو ما بين العامين والواقع الإقليمي على خلاف ذلك.</p> شروط الضمان <p>يغطي هذا الضمان</p>	