



1階 | 配置図・平面図



2~5階 | 平面図 *4・5階はメゾネット区画となります。



面積表 (面積単位:坪) *各面積は簡易表記(小数点第1位以下四捨五入の坪換算)としております。 ※上段は倉庫面積を示し、下段()内はバース面積を示しております。

倉庫 (バース)											
	A		B		C		D				
5F	1,729		2,552		2,936		2,067		9,284		
4F	1,465 (273)		2,199 (365)		2,199 (365)		1,465 (273)		7,328 (1,276)		
3F	738 (137)	727 (136)	727 (136)	727 (136)	745 (93)	745 (93)	727 (136)	727 (136)	727 (136)	738 (137)	7,328 (1,276)
2F	738 (137)	727 (136)	727 (136)	727 (136)	745 (93)	745 (93)	727 (136)	727 (136)	727 (136)	738 (137)	7,328 (1,276)
1F	627 (137)	727 (136)	727 (136)	727 (136)	745 (93)	745 (93)	727 (136)	727 (136)	727 (136)	663 (137)	7,142 (1,276)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	

事務所							
	a	b	c	d	e	f	
5F	59	57	59	57	64	-	296
4F	59	57	64	59	57	64	360
3F	59	57	64	59	57	64	360
2F	59	57	64	59	57	64	360
1F	56	43	50	56	43	50	298