

電池に関する警告と安全性について

安全な電池の取り扱いと使用方法

電池を使用する前に、この取扱説明書を読み、その指示に従ってください。

これらの警告および指示に従わない場合、お使いの **NETGEAR** 製品が損傷する原因になることがあります。その場合、**準拠法**により認められる限りにおいて、**NETGEAR** 保証の対象外となります。

本書における電池に関する記述には電池パックが含まれています

最適な安全性と性能で使用するには、次の指示に従ってください。

- 偽造品の電池を **NETGEAR** 製品に**使用しないでください**。NETGEAR が提供する電池のみを使用してください。
- 本電池を本来の目的以外に**使用しないでください**。
- 電池はお子さまやペットの手の届かない場所に保管してください。
- ケースが破損、膨張、または損傷しているように見える電池は**使用しないでください**。これには、液漏れ、臭い、へこみ、腐食、錆、亀裂、膨張、溶解、傷などの場合が含まれます。
- 電池を分解したり、押しつぶしたり、穴を開けたり、破碎したり、その他の改造をしたり**しないでください**。
- 電池を液体に**さらさないでください**。液体が電池の回路に浸入し、腐食や安全性の低下につながる可能性があります。
- 電池が濡れたり湿ったりした場合に、ヘアドライヤーや電子レンジなどの電化製品や熱源を使用して電池を**乾燥させないでください**。
- デバイスや電池を熱源の近くや直射日光の当たる場所に**放置しないでください**。温度が高くと、電池の膨張、液漏れ、故障の原因となることがあります。これには、暖房器具、調理器具、アイロン、放熱器、暖炉、車内、直射日光の窓の傍などが含まれます。
- 電池を金属物に**接触させないでください**。宝石類などの金属物が電池の接点に長時間接触すると、電池の異常発熱や火災が発生することがあります。
- 電池は危険物や可燃物と一緒に**保管しないでください**。涼しく、乾燥した、換気の良い場所に保管してください。
- 電池を入れる際に向きを**間違えないでください**。電池を入れる際には、電池ケースが空であり、湿気やゴミなどの汚物がないことを**確認**してください。
- 直射日光や極端な温度下で電池を**充電しないでください**。20°C~26°Cの通常室温で電池を充電してください。電池の温度が 60°Cを超えると、充電が一時的に無効になることがあります。電池の温度が高温でも 60°C未満の場合、電池は充電されますが、通常よりも充電速度が遅くなります。
- 電池や電池を内蔵した **NETGEAR** 製品を落とさないようにしてください。特に硬い場所に落とした場合、電池や **NETGEAR** 製品が損傷するおそれがあります。電池の損傷が疑われる場合は、すぐに交換してください。
- 充電するために、24 時間以上モバイルホットスポットを接続したままにしないでください。電池が消耗してから、再充電してください。電池を消耗させずにモバイルホットスポットを充電器に接続したままにすると、電池の性能や電池/デバイスの正常な動作に影響を与える可能性があります。
- 新品時と比べて電池の寿命が短くなっている場合は、寿命と考えられますので、交換をお勧めします。最良の結果と性能を得るために、**NETGEAR** の電池は 12 か月間使用後、または使用状況によってはそれ以前に交換が必要です。

- 使用済みの電池を廃棄する際には、地域のガイドラインに従ってください。電池を火や水に**廃棄**しないでください。

偽造品の電池に関する警告

偽造品の電池は使用しないでください。

偽造品の電池の品質、信頼性、安全性は不明であり、場合によっては危険な場合があります。偽造品の電池の一部が発火または爆発し、ユーザー、財産、NETGEAR製品に損傷を与える可能性があります。

偽造品の電池は、NETGEARブランドの電池と同等の高い安全基準を備えていません。リチウムイオン電池には、使用する国の安全/環境基準に適合していることを示すマークの記載が義務付けられています。適合していない電池の販売は違法になる場合があります。

偽造品の電池には、故障、過充電、過熱保護の機能が搭載されていません。充電中に偽造品の電池が予期せず過熱したり火災を起こしたりする危険があります。NETGEARブランドの電池は、過充電や過熱の防止などについて業界基準を満たしています。

NETGEARブランドの電池に比べ、偽造品の電池は充電容量が著しく低くなっています。また、偽造品の電池は使用頻度が高くなるとすぐに劣化し、電池残量が正確に表示されなくなったり、膨張して製品から取り外せなくなったり、電源が突然落ちたり、NETGEAR製品が破損したりする可能性があります。

NETGEAR保証は、NETGEAR以外の電池や充電器に起因するNETGEAR製品の損傷には適用されません。

特にインターネットオークションやマーケットプレイスのWebサイトをご利用の場合は、偽造品の電池が販売されている場合があるのでご注意ください。

NETGEARは、品質保証と安全性のため、必ずNETGEARが提供するNETGEARブランドの電池と充電器のみの使用をお勧めします。

製品と電池が設計どおりに連動することを保証するのは、NETGEARブランドの電池のみです。

偽造品のアクセサリーを避けるためのヒント

- NETGEAR または正規販売店から直接購入された製品のみをご利用ください。NETGEAR または正規販売店から直接購入することが、純正の NETGEAR アクセサリーを確実に入手するための最善の方法です。
- 海外サイトから購入される際にはご注意ください。偽造品はさまざまな国からオンラインで販売されるケースが多くあります。
- 不当に安いと思われる価格にはご注意ください。あまりにも廉価な製品の場合には、偽造品の可能性があります。低価格につられて購入する前に、偽造品の電池がもたらす可能性のある損害について考えてみてください。
- パッケージの品質を確認してください。純正の NETGEAR 交換用電池は、常に高品質のプリスターパックまたは段ボール箱に封入された状態で販売されています。純正の製品には NETGEAR のロゴが入っています。NETGEAR では、製品をビニール袋や紙の包装で販売することはありませんので、このような方法で包装された製品は購入しないことをお勧めします。偽造品の中には、偽のホログラムシールが貼られている場合もありますので、ご注意ください。
- 電池がデバイスに正しく装着されていることを確認してください。
- 電池が簡単にしっかりと所定の位置に装着できない場合は、偽造品の可能性があります。
- 過熱にご注意ください。偽造品の電池やアクセサリーは、業界の安全基準や品質基準に適合していないため、使用中に危険なほど過熱し、発煙、溶解、発火、爆発の可能性があります。
- アクセサリーが本来の性能を発揮することを確認してください。偽造品の電池は、NETGEAR 製品に付属の純正電池と比べて寿命や使用可能時間が短い場合があります。アクセサリーが純正品と同様に機能しない場合、偽造品の可能性があります。

この場合も、NETGEAR または正規販売店から直接購入することが、純正の NETGEAR アクセサリーを確実に入手するための最善の方法です。

適用法で認められる限りにおいて、NETGEAR, INC. は、NETGEAR 製品における偽造品の電池の使用によって生じるいかなる損害についても責任を負いません。その損傷には火災、物的損害、人身事故、死亡などを含みますが、それに限定されません。NETGEAR 製品に損傷を引き起こす偽造品の電池を使用した場合、NETGEAR, INC. による保証が無効または失効する場合があります。NETGEAR 製品における偽造品の電池の使用に関連したすべてのリスクには、火災、物的損害、身体的損傷、死亡などが含まれますが、それに限定されないものとします。