

GEFORCE NOW™


PIKAOPAS



NVIDIA

01

KIRJAUDU SISÄÄN TAI LUO TILI



KIRJAUDU SISÄÄN

Sähköpostiosoite

Salasana

KIRJAUDU SISÄÄN

02

TESTAA VERKKO

Varmista sovelluksen sisäisellä verkkotestillä, että verkkosi on GeForce NOW -vaatimusten mukainen, jotta saat optimaalisen pelikokemuksen.

PALVELIMEN SIJAINTI

Tämä asetus otetaan käyttöön avatessasi pelin seuraavan kerran.

TESTAUSVERKKO

Analysoi verkkoa




03

VAIHDA PELIHIIREEN

USB- (langaton tai langallinen) tai Bluetooth-pelihiiri pienentää latenssia, toimii herkemmin ja mahdollistaa vieritysruulan käytön.






[Lue järjestelmävaatimukset](#)



04

ETSI PELISI

Voit lisätä pelin GeForce NOW -kirjastoosi kirjoittamalla sen nimen tai siihen liittyvän avainsanan hakukenttään.

	Peli XYZ	+ KIRJASTO
	Peli 1	
	Peli 2	
	Peli 3	
	Peli 4	

05

PELAA PELEJÄSI

Käynnistä pelisi GeForce NOW -palvelimilta klikkaamalla Pelaa-painiketta. Sinua pyydetään kirjautumaan tilisi mukaiseen verkkokauppaan, jotta voimme vahvistaa sinun omistavan pelin tai jotta voit ostaa pelin.





NVIDIA.

www.nvidia.com

© 2020 NVIDIA Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.