


電源を入れる



電源キーを長く押す


- 電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- 初期設定画面(「ようこそ」表示)が表示されたときは、画面に従って初期設定を行ってください。

2022年 5月 第1版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになったワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:AQUOS wish2
製造元:シャープ株式会社



TINSJB548AFZZ
22E TR AI①

各部の名前 / キーのはたらき



画面の操作方法

ロック画面



1 画面を上フリック

ホーム画面



2 ホーム画面が表示されます

ホーム画面



3 ホーム画面を上フリック

アプリ一覧画面



4 アプリ一覧画面が表示されます

オンラインマニュアル

このスマートフォンまたはパソコンでも確認できます。

スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

<https://ymobile.jp/s/aqEfP>

※ PDF版もダウンロードできます。

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ 各種お手続き(My Y!mobile)

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金/データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

■ カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問合せ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。



<http://ymobile.jp/s/BvhGB>



<https://ymobile.jp/s/QOhGf>

※画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。


Wi-Fi設定

ステップ 1 Wi-Fiルーターを準備する

1 「Wi-Fiルーター」があるか確認する

ご自宅など、インターネットを使いたい場所に「Wi-Fiルーター」はありますか？


※色や形はメーカーによって異なります。



2 電源が入っているか確認する

「Wi-Fiルーター」の電源は入っていますか？

※ご不明の場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。



3 ネットワークとパスワードを確認する

重要

ネットワーク


メモ:

※「SSID」などと記載されていることもあります。

パスワード

メモ:


※「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」などと記載されていることもあります。




ステップ 2 スマートフォンを設定する



1 アプリ一覧画面で「設定」を押す



2 ネットワークとインターネットを押す



3 Wi-Fiを押す



4 Wi-Fiの使用を押す(表示)


ステップ1で確認したネットワーク



5 ネットワークを選ぶ



6 パスワードを表示するを押す



7 パスワードを入れて接続を押す



ステータスバーにWi-Fiアイコン、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

接続できない場合


ネットワークの欄に「保存済み/パスワードを再確認してください」と表示されたときは、次の手順で再設定してください。



1 ネットワークを選ぶ



2 パスワードを表示するを押す



3 パスワードを入れて接続を押す